

# SUNMI

Encuentra aquí toda la información relevante de los equipos certificados de esta marca.

- [SUNMI V2 / V2S / V2PRO](#)
- [SUNMI T2 MINI](#)
- [SUNMI T2](#)
- [SUNMI D2 MINI](#)
- [SUNMI NT211](#)
- [SUNMI D3 MINI](#)
- [SUNMI D3](#)

# SUNMI V2 / V2S / V2PRO

SUNMI V2 / VS2 / V2PRO



**SUNMI V2  
V2PRO**

**SUNMI VS2**

**SUNMI**

**Página oficial del Fabricante**

[SUNMI V2](#)

[SUNMI V2s](#)

[SUNMI V2 PRO](#)

# SUNMI T2 MINI

## SUNMI T2 MINI



## Página oficial del Fabricante

[T2 MINI \(sunmi.com\)](http://sunmi.com)

## Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Red e Internet
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Ajustes --> Pantalla --> Suspender después de--> Colocar: 30 minutos.
- Actualizar fecha y hora, ruta: Ajustes --> Fecha y hora --> Fecha y hora automáticas.
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Ajustes --> Sistema --> Otras actualizaciones del sistema.
- Pantalla: Ajustes avanzados
  - Tamaño de la fuente Predeterminado
  - Tamaño del contenido de la pantalla Predeterminado
- Descargar Play Store.
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboard e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:
  - Enable in Setting -->NoKeyboard
  - Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard


- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Almacenamiento: Habilitar
  - Cámara: Habilitar
  - Teléfono: Habilitar
  - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

## Driver y modelo de impresora interna certificada


Configuración de impresora (automática)




**Opción PROBAR IMPRESORA**




## Botón USB




## Botón Bluetooth



## Impresora



## Versión del sistema



## Versión de Android

7.1.1

## Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

## Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso..

# SUNMI T2

## SUNMI T2



## Página oficial del Fabricante

[SUNMI T2](#)

# SUNMI D2 MINI

## SUNMI D2 MINI



## Página oficial del Fabricante

[D2 MINI \(sunmi.com\)](http://sunmi.com)

## Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.


- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Red e Internet
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Ajustes --> Pantalla --> Suspender después de--> Colocar: 30 minutos.
- Actualizar hora en la ruta: Sistema --> Fecha y hora --> Elegir zona horaria --> Bogotá
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Ajustes --> Sistema --> Otras actualizaciones del sistema.
- Pantalla: Ajustes --> Pantalla
  - Tamaño de la fuente: Predeterminada
  - Tamaño de la pantalla: Pequeño
- Descargar Play Store.
- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboard e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:
  - Enable in Setting -->NoKeyboard
  - Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Almacenamiento: Habilitar

- Cámara: Habilitar
- Teléfono: Habilitar
- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.


## Driver y modelo de impresora interna certificada

Impresora conecta de forma automática no requiere ajustes


### Opción PROBAR IMPRESORA




### Botón USB



## Botón Bluetooth



## Versión del sistema



## Versión de Android

8.1.0

## Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

## Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso..

# SUNMI NT211

**SUNMI NT211**



# SUNMI D3 MINI

## SUNMI D3 MINI



## Página oficial del Fabricante

[SUNMI D3 MINI](#)

## Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Internet y redes
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Ajustes --> Pantalla --> Tiempo de espera en pantalla--> Colocar: Nunca
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Ajustes --> Sistema --> Actualización de el sistema.
- Pantalla: Ajustes --> Pantalla
  - Tamaño de la fuente: (1)
  - Tamaño de la pantalla: (2)
- Actualizar hora en la ruta: Sistema --> Fecha y hora --> Elegir zona horaria --> Bogotá
- Descargar Play Store.
  - Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboard e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:
    - Enable in Setting -->NoKeyboard
    - Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard


- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Cámara: Habilitar
  - Dispositivos cercanos Habilitar
  - Fotos y videos: Habilitar
  - Teléfono: Habilitar
  - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

## Driver y modelo de impresora interna certificada


Impresora conecta de forma automática no requiere ajustes




**Opción PROBAR IMPRESORA**



## Botón USB



## Botón Bluetooth



## Versión del sistema

SUNMI OS 4.0.83/740

Numero de compilación 4.0.83

## Versión de Android

Versión 13

## Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

## Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso..

# SUNMI D3

## SUNMI D3



## Página oficial del Fabricante

[SUNMI D3 MINI](#)

## Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Internet y redes
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Tiempo de espera en pantalla--> Colocar: Nunca
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Ajustes --> Sistema --> Actualización de el sistema.
- Pantalla: Ajustes --> Pantalla
  - Tamaño de la fuente: (1)
  - Tamaño de la pantalla: (2)
- Ajustar tamaño de impresión a 58mm en la ruta: Configuración -->Sunmi Inner Printer --> Pager Spec --> 58 mm
- Actualizar hora en la ruta: Sistema --> Fecha y hora --> Elegir zona horaria --> Bogotá
- Descargar Play Store.
  - Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboard e instalar --> Ototgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:

- Enable in Setting -->NoKeyboard
- Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Cámara: Habilitar
  - Dispositivos cercanos Habilitar
  - Fotos y videos: Habilitar
  - Teléfono: Habilitar
  - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

## Driver y modelo de impresora interna certificada


Impresora conecta de forma automática no requiere ajustes

The screenshot shows the 'Configuración de impresora' screen. At the top, there is a blue header with a back arrow on the left, the title 'Configuración de impresora' in the center, and a user profile icon on the right. Below the header, the title 'Configuración de impresora' is repeated. The settings are as follows:


- Modo letra pequeña:** A toggle switch that is currently turned off.
- Habilitar impresora termica:** A toggle switch that is currently turned off.
- Habilitar modo alterno:** A toggle switch that is currently turned off. Below it, a note reads: 'El modo alterno puede funcionar si hay mucho espacio en la impresión'.
- Tipo de impresora:** A dropdown menu currently set to 'Bluetooth'.
- Imprimir logo:** A toggle switch that is currently turned on. Below it, a note reads: 'Imprimir logo. No funciona en todos los modelos de impresora.'
- Impresora:** A dropdown menu currently set to 'Selecciona una impresora'.
- Tamaño del papel (forzar):** A dropdown menu currently set to '58mm'.

At the bottom of the settings list is a large blue button labeled 'Guardar'.


**Opción PROBAR IMPRESORA**



## Botón USB



## Botón Bluetooth



## Versión del sistema

**SUNMI OS 4.0.83/740**

**Numero de compilación 4.0.83**

## Versión de Android

**Versión 13**

## Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

## Cajón de dinero