

TECNOPOS

Encuentra aquí toda la información relevante de los equipos certificados de esta marca.

- [TECNOPOS MINI POS](#)
- [TECNOPOS LT100-2](#)
- [SMARTPOCKET](#)
- [SMARTPOCKET 1](#)

TECNOPOS MINI POS

TECNOPOS MINI POS



Página oficial del Fabricante

[Inicio | tecnotec-panama \(tecnotecpanama.com\)](#)

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Redes e Internet
- Pantalla, el tamaño de la fuente debe estar en modo predeterminado: Ajuste --> Pantalla --> Tamaño de la fuente --> Predeterminado.
- Pantalla, el Zoom de pantalla debe estar predeterminado: Ajuste--> Pantalla --> Zoom de pantalla --> Predeterminado.
- Actualizar fecha y hora: Ajuste --> Sistema --> Fecha y hora --> Usar la hora proporcionada por la red.
- Descargar e Instalar No Keyboard --> Otorgar todos los permisos --> Abrir No Keyboard --> Configurar las siguientes rutas:
 - Enable in Setting --> No Keyboard
 - Select input method --> Mostrar teclado virtual --> No Keyboard.
- Descargue el APP de Factura Fácil por medio de un USB.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> Ver las APP --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Archivo y contenido multimedia: Permitir gestionar todos los archivos
 - Cámara : Permitir si la aplicación esta en uso
 - Teléfono: Permitir

- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Configuración de Impresora

La impresora en este equipo se debe configurar de forma externa. Ruta: Menü lateral --> Impresoras --> Habilitar impresora térmica --> Tipo de impresora USB --> Impresora (SGT-UDiiPOS) --> Seleccionar tamaño de papel --> Guardar --> Cerrar sesión en el APP --> Ingresar a el APP

< Configuración de impresora

Configuración de impresora

⊙ Habilitar impresora termica:

🔗 Tipo de impresora:

USB

🖨 Impresora:

SGT-116 (UDiiPOS)

📏 Tamaño del papel (forzar):

58mm


Guardar

Driver y modelo de impresora externa certificada

Opción PROBAR IMPRESORA

<

Impresora



Bluetooth: [{ "address": "DC:0D:30:15:BF:83", "bondState": 12, "name": "Printer", "type": 3, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@59f26f8", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "BC:6A:D1:22:71:45", "bondState": 12, "name": "Redmi Note 10S", "type": 1, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@e7357d1", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 }]


USB: [{ "productName": "SGT-116", "manufacturerName": "UDiiPOS", "deviceId": 2003, "serialNumber": "313031323838514300000054F5B801C", "vendorId": 1092 }, { "productName": "ILITEK-TP", "manufacturerName": "ILITE", "deviceId": 2004, "vendorId": 8746 }]

Manufacturer: rockchip|rk3568_r
(plataforma: android, nativa: true)

Botón USB

<

Impresora



Bluetooth: [{ "address": "DC:0D:30:15:BF:83", "bondState": 12, "name": "Printer", "type": 3, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@fbb7a27", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "BC:6A:D1:22:71:45", "bondState": 12, "name": "Redmi Note 10S", "type": 1, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@33514d4", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 }]

USB: Cut OK


Manufacturer: rockchip|rk3568_r
(plataforma: android, nativa: true)

USB

Bluetooth

Auto

Botón Bluetooth



Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.

TECNOPOS LT100-2

TECNOPOS LT100-2

Página oficial del Fabricante

[Inicio](#) | [tecnotec-panama](#) (tecnotecpanama.com)


Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.


- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Redes e Internet
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Ajustes --> Dispositivos Conectados --> Vincular nuevo dispositivo
- Tiempo de espera de pantalla ruta: Ajustes --> Pantalla --> Tiempo de espera de la pantalla --> Nunca.
- Configuración de Pantalla en las siguientes rutas:
 - Tamaño de fuente ruta: Ajuste --> Pantalla --> Avanzado --> Tamaño de fuente --> Predeterminado.
 - Zoom de pantalla ruta: Ajuste --> Pantalla --> Zoom de pantalla --> Personalizado 160.
- Densidad de la pantalla, ruta: Ajustes --> More Settings --> LCD Density --> 360
- Actualizar fecha y hora, ruta: Ajuste --> Sistema --> Fecha y Hora --> Usar la zona proporcionada por la red --> Zona horaria --> Región --> Panamá.
- Descargue el APP de Factura Fácil.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajuste --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Archivos y contenido multimedia: Permitir gestionar todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
 - Cámara: Permitir solo con la aplicación esta en uso
 - Teléfono: Permitir
 - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada PERMITIDO.
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción **PROBAR IMPRESORA**



Botón USB



Botón Bluetooth



Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.

SMARTPOCKET

SMARTPOCKET



Página oficial del Fabricante

TECNOTEC

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Dispositivos conectados
- Configurar Pantalla en la s siguientes rutas: Configuración --> Pantalla
 - Tiempo de espera: Suspende -->Never.
 - Tamaño de la fuente: Avanzada --> Tamaño de fuente --> Default
 - Tamaño de la pantalla --> Tamaño de la pantalla --> Predeterminado.
- Fecha y hora ruta: Configuración --> Fecha y hora automática
- Descargue el APP de Factura Fácil, puede utilizar Bluetooth , AnyDesk.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Configuración --> Apps y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Cámara: Habilitar
 - Espacio de almacenamiento: Habilitar
 - Teléfono: Habilitar
- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción PROBAR IMPRESORA



Botón USB




Botón Bluetooth



SMARTPOCKET 1

SMARTPOCKET 1



Página oficial del Fabricante

TECNOTEC

Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Red e Internet
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Ajuste --> Dispositivos conectados --> Bluetooth --> Pos Thermal
- Configurar Pantalla en la s siguientes rutas: Ajuste --> Pantalla
 - Tiempo de espera: Suspende después de -->30 minutos.
 - Tamaño de la fuente: Tamaño de fuente --> Predeterminado
 - Tamaño de la pantalla --> Tamaño de contenido de pantalla --> Predeterminado.
- Fecha y hora ruta: Ajustes --> Sistema --> Fecha y hora
- Descargue el APP de Factura Fácil, puede utilizar Bluetooth , AnyDesk. o cualquier aplicación de su elección.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Almacenamiento: Habilitar
 - Camera: Habilitar


- Teléfono: Habilitar
- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo

Driver y modelo de impresora interna certificada


Opción PROBAR IMPRESORA



Botón USB



Botón Bluetooth



El equipo no permite la impresión de logo debido a la limitaciones de capacidad de la impresora.

Versión de Android

8.1.0