

# TECNOPOS

Encuentra aquí toda la información relevante de los equipos certificados de esta marca.

- [TECNOPOS MINI POS](#)
- [TECNOPOS LT100-2](#)
- [SMARTPOCKET](#)
- [SMARTPOCKET 1](#)

# TECNOPOS MINI POS

## TECNOPOS MINI POS



## Página oficial del Fabricante

[Inicio | tecnotec-panama \(tecnotecpanama.com\)](http://tecnotec-panama.com)

## Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Redes e Internet
- Pantalla, el tamaño de la fuente debe estar en modo predeterminado: Ajuste --> Pantalla --> Tamaño de la fuente --> Predeterminado.
- Pantalla, el Zoom de pantalla debe estar predeterminado: Ajuste--> Pantalla --> Zoom de pantalla --> Predeterminado.
- Actualizar fecha y hora: Ajuste --> Sistema --> Fecha y hora --> Usar la hora proporcionada por la red.
- Descargar e Instalar No Keyboard --> Otorgar todos los permisos --> Abrir No Keyboard --> Configurar las siguientes rutas:
  - Enable in Setting --> No Keyboard
  - Select input method --> Mostrar teclado virtual --> No Keyboard.
- Descargue el APP de Factura Fácil por medio de un USB.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> Ver las APP --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Archivo y contenido multimedia: Permitir gestionar todos los archivos
  - Cámara : Permitir si la aplicación esta en uso
  - Teléfono: Permitir

- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

## Configuración de Impresora

La impresora en este equipo se debe configurar de forma externa. Ruta: Menü lateral --> Impresoras --> Habilitar impresora térmica --> Tipo de impresora USB --> Impresora (SGT-UDiiPOS) --> Seleccionar tamaño de papel --> Guardar --> Cerrar sesión en el APP --> Ingresar a el APP

< Configuración de impresora

Configuración de impresora

⊙ Habilitar impresora termica:

🔗 Tipo de impresora:

USB

🖨 Impresora:

SGT-116 (UDiiPOS)

📏 Tamaño del papel (forzar):

58mm

Guardar

## Driver y modelo de impresora externa certificada

Opción PROBAR IMPRESORA

Impresora

Bluetooth: [ { "address": "DC:0D:30:15:BF:83", "bondState": 12, "name": "Printer", "type": 3, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@59f26f8", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "BC:6A:D1:22:71:45", "bondState": 12, "name": "Redmi Note 10S", "type": 1, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@e7357d1", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 } ]

USB: [ { "productName": "SGT-116", "manufacturerName": "UDiiPOS", "deviceId": 2003, "serialNumber": "313031323838514300000054F5B801C", "vendorId": 1092 }, { "productName": "ILITEK-TP", "manufacturerName": "ILITE", "deviceId": 2004, "vendorId": 8746 } ]

Manufacturer: rockchip|rk3568\_r  
(plataforma: android, nativa: true)

Botón USB

Impresora

Bluetooth: [ { "address": "DC:0D:30:15:BF:83", "bondState": 12, "name": "Printer", "type": 3, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@fbb7a27", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "BC:6A:D1:22:71:45", "bondState": 12, "name": "Redmi Note 10S", "type": 1, "features": "[Landroid.os.ParcelUuid;@33514d4", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 } ]

USB: Cut OK


Manufacturer: rockchip|rk3568\_r  
(plataforma: android, nativa: true)

USB

Bluetooth

Auto

Botón Bluetooth



## Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

## Cajón de dinero

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.

# TECNOPOS LT100-2

## TECNOPOS LT100-2

### Página oficial del Fabricante

[Inicio](#) | [tecnotec-panama](#) ([tecnotecpanama.com](http://tecnotecpanama.com))

### Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Redes e Internet
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Ajustes --> Dispositivos Conectados --> Vincular nuevo dispositivo
- Tiempo de espera de pantalla ruta: Ajustes --> Pantalla --> Tiempo de espera de la pantalla --> Nunca.
- Configuración de Pantalla en las siguientes rutas:
  - Tamaño de fuente ruta: Ajuste --> Pantalla --> Avanzado --> Tamaño de fuente --> Predeterminado.
  - Zoom de pantalla ruta: Ajuste --> Pantalla --> Zoom de pantalla --> Personalizado 160.
- Densidad de la pantalla, ruta: Ajustes --> More Settings --> LCD Density --> 360
- Actualizar fecha y hora, ruta: Ajuste --> Sistema --> Fecha y Hora --> Usar la zona proporcionada por la red --> Zona horaria --> Región --> Panamá.
- Descargue el APP de Factura Fácil.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajuste --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Archivos y contenido multimedia: Permitir gestionar todos los archivos (nota: aunque el menú propone esta opción, deberá marcarla nuevamente de lo contrario la omitirá)
  - Cámara: Permitir solo con la aplicación esta en uso
  - Teléfono: Permitir
  - Verificar que las 3 opciones de permisos estén en la sección denominada PERMITIDO.
  - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

# Driver y modelo de impresora interna certificada

Opción **PROBAR IMPRESORA**

<

Impresora

Bluetooth: []

USB: [ { "productName": "ICOD\_Thermal\_Printer", "manufacturerName": "ICOD", "deviceId": 2003, "serialNumber": "0000000000005add4b", "vendorId": 1155 }, { "productName": "ILITEK-TP", "manufacturerName": "ILITEK", "deviceId": 2004, "vendorId": 8746 } ]

Manufacturer: rockchip|rk3568\_r  
(plataforma: android, nativa: true)


Version: 11

USB


Bluetooth

Auto

**Botón USB**



## Botón Bluetooth



## Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.



## **Cajón de dinero**

El cajón de dinero es compatible con el dispositivo, no requiere de ninguna configuración adicional, más allá de la conexión física, eso facilita mucho su integración y uso.

# SMARTPOCKET

## SMARTPOCKET



## Página oficial del Fabricante

TECNOTEC

## Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Configuración --> Internet y redes
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Configuración --> Dispositivos conectados
- Configurar Pantalla en la s siguientes rutas: Configuración --> Pantalla
  - Tiempo de espera: Suspender -->Never.
  - Tamaño de la fuente: Avanzada --> Tamaño de fuente --> Default
  - Tamaño de la pantalla --> Tamaño de la pantalla --> Predeterminado.
- Fecha y hora ruta: Configuración --> Fecha y hora automática
- Descargue el APP de Factura Fácil, puede utilizar Bluetooth , AnyDesk.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Configuración --> Apps y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Cámara: Habilitar
  - Espacio de almacenamiento: Habilitar
  - Teléfono: Habilitar
- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo

# Driver y modelo de impresora interna certificada


## Opción PROBAR IMPRESORA



### Botón USB




**Botón Bluetooth**



# SMARTPOCKET 1

## SMARTPOCKET 1



## Página oficial del Fabricante

TECNOTEC

## Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Red e Internet
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Ajuste --> Dispositivos conectados --> Bluetooth --> Pos Thermal
- Configurar Pantalla en la s siguientes rutas: Ajuste --> Pantalla
  - Tiempo de espera: Suspende después de -->30 minutos.
  - Tamaño de la fuente: Tamaño de fuente --> Predeterminado
  - Tamaño de la pantalla --> Tamaño de contenido de pantalla --> Predeterminado.
- Fecha y hora ruta: Ajustes --> Sistema --> Fecha y hora
- Descargue el APP de Factura Fácil, puede utilizar Bluetooth , AnyDesk. o cualquier aplicación de su elección.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Almacenamiento: Habilitar
  - Camera: Habilitar


- Teléfono: Habilitar
- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo

## Driver y modelo de impresora interna certificada

### Opción PROBAR IMPRESORA




### Botón USB



### Botón Bluetooth





El equipo no permite la impresión de logo debido a la limitaciones de capacidad de la impresora.

## Versión de Android

**8.1.0**