PORTABLE GOOJPRT PT-210

PORTABLE GOOJPRT PT-210



Página oficial del Fabricante

Configuración Inicial

La impresora térmica GOOJPRT P-210 es una solución de impresión compacta y versátil, su configuración es rápida y sencilla.

Pasos a seguir:


Encender el equipo GOOJPRT PT-210 --> Encender el dispositivo que utilizara el aplicativo de Factura Fácil --> Habilitar el modo bluetooth en el dispositivo --> Emparejar con la impresora GOOJPRT PT-210 --> Colocar la clave secreta 0000 --> Ingresar a el Pos de Factura Fácil --> Seleccionar menú lateral --> Impresora -->

- Habilitar térmica
- Tipo de impresora --> Bluetooth
- Impresora --> PT-210
- Tamaño de papel --> 58mm
- Guardar

Una vez configurada la impresora GOOJPRT PT-210realizar una prueba de impresión en Probar Impresora.

Driver y modelo de impresora interna certificada

Opción PROBAR IMPRESORA


Impresora
Bluetooth: [{ "address": "86:67:7A:8F:1C:81", "bondState": 12, "name": "JP58H-BT71_1C81", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@8817045", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "DC:0D:30:6E:A3:81", "bondState": 12, "name": "4B-2033PA-A381", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@9b0039a", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "57:75:0B:08:95:74", "bondState": 12, "name": "BT-FAAH", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@426a4cb", "deviceClass": 1028, "majorDeviceClass": 1024 }, { "address": "74:F7:F6:EC:E5:A6", "bondState": 12, "name": "T2mini_s", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@aac34a8", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 }, { "address": "74:F7:F6:C8:6C:A7", "bondState": 12, "name": "D2mini", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@54dcbc1", "deviceClass": 272, "majorDeviceClass": 256 }, { "address": "DC:0D:30:F8:6E:67", "bondState": 12, "name": "Printer001", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@e7abf66", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "DC:1D:30:5B:20:70", "bondState": 12, "name": "Printer_2070", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@f78c2a7", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "86:67:7A:08:C7:C9", "bondState": 12, "name": "PT-210_C7C9", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@5e3f354", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }]
USB: []
Manufacturer: samsung|SM-A245M (plataforma: android, nativa: true)
Version: 13
USB
Bluetooth
Auto

Botón USB

Bluetooth: [{ "address": "86:67:7A:8F:1C:81", "bondState": 12, "name": "JP58H-BT71_1C81", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@8817045", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "DC:0D:30:6E:A3:81", "bondState": 12, "name": "4B-2033PA-A381", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@9b0039a", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "57:75:0B:08:95:74", "bondState": 12, "name": "BT-FAAH", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@426a4cb", "deviceClass": 1028, "majorDeviceClass": 1024 }, { "address": "74:F7:F6:EC:E5:A6", "bondState": 12, "name": "T2mini_s", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@aac34a8", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 }, { "address": "74:F7:F6:C8:6C:A7", "bondState": 12, "name": "D2mini", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@54dcbc1", "deviceClass": 272, "majorDeviceClass": 256 }, { "address": "DC:0D:30:F8:6E:67", "bondState": 12, "name": "Printer001", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@e7abf66", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "DC:1D:30:5B:20:70", "bondState": 12, "name": "Printer_2070", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@f78c2a7", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 }, { "address": "74:F7:F6:C8:6C:A7", "bondState": 12, "name": "D2mini", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@54dcbc1", "deviceClass": 272, "majorDeviceClass": 256 }, { "address": "DC:0D:30:F8:6E:67", "bondState": 12, "name": "Printer001", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@e7abf66", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "DC:1D:30:5B:20:70", "bondState": 12, "name": "Printer_2070", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@f78c2a7", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "86:67:7A:08:C7:C9", "bondState": 12, "name": "PT-210_C7C9", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@5e3f354", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }]

USB: No printer found

Manufacturer: samsung|SM-A245M (plataforma: android, nativa: true)

Botón Bluetooth

Bluetooth: [{ "address": "86:67:7A:8F:1C:81", "bondState": 12, "name": "JP58H-BT71_1C81", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@b09ad30", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "DC:0D:30:6E:A3:81", "bondState": 12, "name": "4B-2033PA-A381", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@9038da9", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "57:75:0B:08:95:74", "bondState": 12, "name": "BT-FAAH", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@562ff2e", "deviceClass": 1028, "majorDeviceClass": 1024 }, { "address": "74:F7:F6:EC:E5:A6", "bondState": 12, "name": "T2mini_s", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@7adacf", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 }, { "address": "74:F7:F6:C8:6C:A7", "bondState": 12, "name": "D2mini", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@e146c5c", "deviceClass": 272, "majorDeviceClass": 256 }, { "address": "DC:0D:30:F8:6E:67", "bondState": 12, "name": "Printer001", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@2de5b65", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "DC:1D:30:5B:20:70", "bondState": 12, "name": "Printer_2070", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@da3e03a", "deviceClass": 524, "majorDeviceClass": 512 }, { "address": "74:F7:F6:C8:6C:A7", "bondState": 12, "name": "D2mini", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@e146c5c", "deviceClass": 272, "majorDeviceClass": 256 }, { "address": "DC:0D:30:F8:6E:67", "bondState": 12, "name": "Printer001", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@2de5b65", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "DC:1D:30:5B:20:70", "bondState": 12, "name": "Printer_2070", "type": 1, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@da3e03a", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }, { "address": "86:67:7A:08:C7:C9", "bondState": 12, "name": "PT-210_C7C9", "type": 3, "features": " [Landroid.os.ParcelUuid;@3f454eb", "deviceClass": 1664, "majorDeviceClass": 1536 }]

USB: []

Manufacturer: samsung|SM-A245M (plataforma: android, nativa: true)

Escáner

No aplica

Cajón de dinero

No aplica

Revisión #6
Creado 4 marzo 2024 21:47:17 por Andrea Valli
Actualizado 16 abril 2024 23:57:45 por Andrea Valli