

PORTABLE GOOJPRT PT-210

PORTABLE GOOJPRT PT-210



Página oficial del Fabricante

Configuración Inicial

La impresora térmica GOOJPRT P-210 es una solución de impresión compacta y versátil, su configuración es rápida y sencilla.

Pasos a seguir:

Encender el equipo GOOJPRT PT-210 --> Encender el dispositivo que utilizara el aplicativo de Factura Fácil --> Habilitar el modo bluetooth en el dispositivo --> Emparejar con la impresora GOOJPRT PT-210 --> Colocar la clave secreta 0000 --> Ingresar a el Pos de Factura Fácil --> Seleccionar menú lateral --> Impresora -->

- Habilitar térmica
- Tipo de impresora --> Bluetooth
- Impresora --> PT-210
- Tamaño de papel --> 58mm
- Guardar

Una vez configurada la impresora GOOJPRT PT-210 realizar una prueba de impresión en Probar Impresora.

Driver y modelo de impresora interna certificada

Opción PROBAR IMPRESORA



```
Bluetooth: [ { "address":
"86:67:7A:8F:1C:81", "bondState": 12,
"name": "JP58H-BT71_1C81", "type": 3,
"features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@8817045",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "DC:0D:30:6E:A3:81",
"bondState": 12, "name": "4B-2033PA-
A381", "type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@9b0039a",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "57:75:0B:08:95:74",
"bondState": 12, "name": "BT-FAAH",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@426a4cb",
"deviceClass": 1028, "majorDeviceClass":
1024 }, { "address": "74:F7:F6:EC:E5:A6",
"bondState": 12, "name": "T2mini_s", "type":
3, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@aac34a8",
"deviceClass": 524, "majorDeviceClass":
512 }, { "address": "74:F7:F6:C8:6C:A7",
"bondState": 12, "name": "D2mini", "type":
3, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@54dcbc1",
"deviceClass": 272, "majorDeviceClass":
256 }, { "address": "DC:0D:30:F8:6E:67",
"bondState": 12, "name": "Printer001",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@e7abf66",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "DC:1D:30:5B:20:70",
"bondState": 12, "name": "Printer_2070",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@f78c2a7",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "86:67:7A:08:C7:C9",
"bondState": 12, "name": "PT-210_C7C9",
"type": 3, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@5e3f354",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 } ]
```

USB: []

Manufacturer: samsung|SM-A245M
(plataforma: android, nativa: true)

Version: 13

USB

Bluetooth

Auto

Botón USB



```
Bluetooth: [ { "address":
"86:67:7A:8F:1C:81", "bondState": 12,
"name": "JP58H-BT71_1C81", "type": 3,
"features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@8817045",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "DC:0D:30:6E:A3:81",
"bondState": 12, "name": "4B-2033PA-
A381", "type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@9b0039a",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "57:75:0B:08:95:74",
"bondState": 12, "name": "BT-FAAH",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@426a4cb",
"deviceClass": 1028, "majorDeviceClass":
1024 }, { "address": "74:F7:F6:EC:E5:A6",
"bondState": 12, "name": "T2mini_s", "type":
3, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@aac34a8",
"deviceClass": 524, "majorDeviceClass":
512 }, { "address": "74:F7:F6:C8:6C:A7",
"bondState": 12, "name": "D2mini", "type":
3, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@54dcbc1",
"deviceClass": 272, "majorDeviceClass":
256 }, { "address": "DC:0D:30:F8:6E:67",
"bondState": 12, "name": "Printer001",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@e7abf66",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "DC:1D:30:5B:20:70",
"bondState": 12, "name": "Printer_2070",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@f78c2a7",
"deviceClass": 524, "majorDeviceClass":
512 }, { "address": "74:F7:F6:C8:6C:A7",
"bondState": 12, "name": "D2mini", "type":
3, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@54dcbc1",
"deviceClass": 272, "majorDeviceClass":
256 }, { "address": "DC:0D:30:F8:6E:67",
"bondState": 12, "name": "Printer001",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@e7abf66",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "DC:1D:30:5B:20:70",
"bondState": 12, "name": "Printer_2070",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@f78c2a7",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "86:67:7A:08:C7:C9",
"bondState": 12, "name": "PT-210_C7C9",
"type": 3, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@5e3f354",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 } ]
```

USB: No printer found

Manufacturer: samsung|SM-A245M
(plataforma: android, nativa: true)

Botón Bluetooth



```
Bluetooth: [ { "address":
"86:67:7A:8F:1C:81", "bondState": 12,
"name": "JP58H-BT71_1C81", "type": 3,
"features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@b09ad30",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "DC:0D:30:6E:A3:81",
"bondState": 12, "name": "4B-2033PA-
A381", "type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@9038da9",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "57:75:0B:08:95:74",
"bondState": 12, "name": "BT-FAAH",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@562ff2e",
"deviceClass": 1028, "majorDeviceClass":
1024 }, { "address": "74:F7:F6:EC:E5:A6",
"bondState": 12, "name": "T2mini_s", "type":
3, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@7adacf",
"deviceClass": 524, "majorDeviceClass":
512 }, { "address": "74:F7:F6:C8:6C:A7",
"bondState": 12, "name": "D2mini", "type":
3, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@e146c5c",
"deviceClass": 272, "majorDeviceClass":
256 }, { "address": "DC:0D:30:F8:6E:67",
"bondState": 12, "name": "Printer001",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@2de5b65",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "DC:1D:30:5B:20:70",
"bondState": 12, "name": "Printer_2070",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@da3e03a",
"deviceClass": 524, "majorDeviceClass":
512 }, { "address": "74:F7:F6:C8:6C:A7",
"bondState": 12, "name": "D2mini", "type":
3, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@e146c5c",
"deviceClass": 272, "majorDeviceClass":
256 }, { "address": "DC:0D:30:F8:6E:67",
"bondState": 12, "name": "Printer001",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@2de5b65",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "DC:1D:30:5B:20:70",
"bondState": 12, "name": "Printer_2070",
"type": 1, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@da3e03a",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 }, { "address": "86:67:7A:08:C7:C9",
"bondState": 12, "name": "PT-210_C7C9",
"type": 3, "features": "
[Landroid.os.ParcelUuid;@3f454eb",
"deviceClass": 1664, "majorDeviceClass":
1536 } ]
```

USB: []

Manufacturer: samsung|SM-A245M
(plataforma: android, nativa: true)

Escáner

No aplica

Cajón de dinero

No aplica

Revisión #6

Creado 4 marzo 2024 21:47:17 por Andrea Valli

Actualizado 16 abril 2024 23:57:45 por Andrea Valli