


# SMARTPOCKET 1

## SMARTPOCKET 1



## Página oficial del Fabricante

TECNOTEC

## Configuración Inicial


El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Ethernet en la ruta: Ajustes --> Red e Internet
- Encienda el Bluetooth en la ruta: Ajuste --> Dispositivos conectados --> Bluetooth --> Pos Thermal
- Configurar Pantalla en la s siguientes rutas: Ajuste --> Pantalla
  - Tiempo de espera: Suspende después de -->30 minutos.
  - Tamaño de la fuente: Tamaño de fuente --> Predeterminado
  - Tamaño de la pantalla --> Tamaño de contenido de pantalla --> Predeterminado.
- Fecha y hora ruta: Ajustes --> Sistema --> Fecha y hora
- Descargue el APP de Factura Fácil, puede utilizar Bluetooth , AnyDesk. o cualquier aplicación de su elección.
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
  - Almacenamiento: Habilitar
  - Camera: Habilitar


- Teléfono: Habilitar
- Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo

## Driver y modelo de impresora interna certificada


### Opción PROBAR IMPRESORA



### Botón USB



### Botón Bluetooth



El equipo no permite la impresión de logo debido a la limitaciones de capacidad de la impresora.

## Versión de Android

**8.1.0**

---

Revisión #3

Creado 11 mayo 2024 12:48:33 por Andrea Valli

Actualizado 13 mayo 2024 13:55:38 por Andrea Valli