

SUNMI D3

SUNMI D3

SUNMI D3



Página oficial del Fabricante

[SUNMI D3 PRO | Smart Commercial Pad & Desktop POS](#)

Configuración Inicial

El software de Factura Fácil ha sido certificado para funcionar con este dispositivo cumpliendo con las siguientes configuraciones/opciones del equipo. Antes de entregar el equipo a un cliente final, el distribuidor deberá configurarlo con estos pasos.

- Conecte el dispositivo a una red WIFI / Configuración --> Internet y redes
- Elimine el tiempo de espera de la pantalla en la ruta: Configuración --> Pantalla --> Tiempo de espera en pantalla--> Colocar: Nunca
- Actualice el sistema Android a la última versión disponible en la ruta: Configuración --> Acerca del dispositivo--> Versión Android
- Actualizar Sistema a la última versión disponible en la ruta: Configuración --> Acerca del dispositivo--> Actualizar sistema.
- Pantalla: Ajustes --> Pantalla
 - Tamaño de la fuente: (2)
 - Tamaño de la pantalla: (3)
- Actualizar hora en la ruta: Configuración --> Sistema --> Fecha y hora --> Elegir zona horaria --> Bogotá
- Descargar Play Store.

- Descargar e instalar el APP NoKeyboard en la ruta: Descargar de Play Store el APP NoKeyboar e instalar --> Otorgar todos los permisos --> Abrir NoKeyboard --> Configurar las siguientes rutas:
 - Enable in Setting -->NoKeyboard
 - Select input method -->Mostrar teclado virtual --> NoKeyboard
- Descargue el APP de Factura Fácil en el APP STORE de SUNMI
- Conceda todos los permisos al APP de Factura Fácil en la ruta: Ajustes --> Aplicaciones y Notificaciones --> APP de Factura Fácil --> Permisos
 - Cámara: Habilitar
 - Dispositivos cercanos Habilitar
 - Fotos y videos: Habilitar
 - Teléfono: Habilitar
 - Forzar la Detención del APP
- Abrir el APP de Factura Fácil y proceda con las configuraciones del aplicativo.

Driver y modelo de impresora interna certificada

El equipo no cuenta con impresora interna, debe conectar por USB una impresora térmica externa,

 Configuración de impresora 

Configuración de impresora

 Modo letra pequeña:

☐

 Habilitar impresora termica:

☒

 Habilitar modo alternativo

☐

El modo alternativo puede funcionar si hay mucho espacio en la impresión

 Tipo de impresora:

USB 

 Imprimir logo:

☐

Imprimir logo. No funciona en todos los modelos de impresora.

 Impresora:

Seleccione una impres... 

 Tamaño del papel (forzar):

80mm 

Guardar

Versión del sistema

SUNMI OS 4.0.27/445

Numero de compilación 4.0.27

Versión de Android

Versión 14

Escáner

El escáner no requiere configuración adicional para su uso, solo la conexión física.

Cajón de dinero

Conecta directo a la impresora.

Revisión #2

Creado 30 septiembre 2026 14:34:40 por Andrea Valli

Actualizado 30 septiembre 2026 17:16:09 por Andrea Valli